




Εγχειρίδιο Χρήσης Mobile Υποσύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών

Οδηγός θέσης σε λειτουργία της εφαρμογής για κινητά
(Εγκαταστάτες / Χειριστές / Διαχειριστές)
Συσκευές F/W V2.X και άνω



Fuelics P.C.

www.fuelics.com | Sales: sales@fuelics.com

*Το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχει αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Fuelics P.C.
Απαγορεύεται η αποκάλυψη ή η αναπαραγωγή τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Fuelics
P.C. ως δημιουργού.*

1	Περιεχόμενα	
1	Περιεχόμενα	1
2	Ξεκινώντας.....	2
2.1	Ρύθμιση συσκευής NB-IoT.....	2
2.1.1	Προαπαιτούμενα	2
2.1.2	Έναρξη χρήσης της εφαρμογής.....	2
2.2	Σύνδεση με τη συσκευή.....	3
3	Θέση σε λειτουργία συσκευής	4
3.1	Βήμα 1 - Εγγραφή συσκευής στο δίκτυο	4
3.2	Βήμα 2 - Επαλήθευση σωστής εγκατάστασης.....	5
4	Ολοκληρώθηκε - Μετακίνηση στην επόμενη συσκευή.....	5

2 Ξεκινώντας


2.1 Ρύθμιση συσκευής NB-IoT

2.1.1 Προαπαιτούμενα


- Εφαρμογή Fuelics για κινητά (διαθέσιμη σε καταστήματα εφαρμογών για Android και iOS)

2.1.2 Έναρξη χρήσης της εφαρμογής


Συνδεθείτε στην εφαρμογή Fuelics για κινητά με τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά σας...




...κάντε κλικ στην επιλογή «**Connect to a nearby device**» για να θέσετε σε λειτουργία μια νέα συσκευή...




...επιτρέψτε στην εφαρμογή Fuelics για κινητά να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής...



...επιτρέψτε στην εφαρμογή Fuelics για κινητά να σαρώνει για συσκευές...



...επιτρέψτε στην εφαρμογή Fuelics για κινητά να ενεργοποιήσει το Bluetooth.




2.2 Σύνδεση με τη συσκευή

Η εφαρμογή Fuelics για κινητά σαρώνει για κοντινές συσκευές.


Πατήστε «Connect» στη συσκευή που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία...




... σύνδεση με τη συσκευή...



... όταν συνδεθεί, εμφανίζεται το πράσινο εικονίδιο, πατήστε το για να ανακτήσετε δεδομένα από τη συσκευή...



... ανάκτηση δεδομένων από τη συσκευή.




3 Θέση σε λειτουργία συσκευής


3.1 Βήμα 1 - Εγγραφή συσκευής στο δίκτυο

Μετά την ανάκτηση δεδομένων από τη συσκευή, η εφαρμογή Fuelics ανοίγει στην καρτέλα **"Status"**, όπου μπορείτε να δείτε αμέσως όλες τις λειτουργίες και την κατάσταση της συσκευής.


Πιο συγκεκριμένα, την κατάσταση **"Network"**, όπου Platform = **Offline** & Transmit = **Inactive**...




... μεταβαίνοντας στην καρτέλα **«Network»** και ενεργοποιήστε το κουμπί μετάδοσης...




...πατήστε **"SYNC"**...




...το μήνυμα σας προειδοποιεί ότι η συσκευή θα κάνει επανεκκίνηση. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 5 λεπτά. Επιλέξτε **"SYNC"** για να συνεχίσετε...



... αφού επανασυνδεθείτε με τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι Platform = **Online** & Transmit = **Active**...



Αντιμετώπιση προβλημάτων: εάν το Platform παραμένει = **Offline**, τότε το **"Transmit"** δεν έχει ενεργοποιηθεί και θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα για το **"SYNC"**.




3.2 Βήμα 2 - Επαλήθευση σωστής εγκατάστασης

Από την καρτέλα "**Device**" κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγξτε/επιβεβαιώστε:


> το **X-Y-Z** είναι 0° ή πολύ κοντά (κάντε προσαρμογές εάν είναι απαραίτητο)

> την **απόσταση** μέτρησης.


Πατώντας το κουμπί "**Measure**", οι τιμές X-Y-Z και απόστασης ενημερώνονται ...



...επιλέξτε "**SEND MESSAGE**" ...



...επιλέξτε "**DISCONNECT**" και μεταβείτε στην επόμενη συσκευή.



4 Ολοκληρώθηκε - Μετακίνηση στην επόμενη συσκευή